



- 1 - 取付口のベルクロは上向きに装着して下さい。
- 2 - ストラップA1とバックルA2を接続します。
- 3 - ストラップB1とバックルB2を接続します。
- 4 - それぞれのストラップの長さを調整して下さい。
- 5 - ハンドル/ミラーまわりの①②ドロコードを調節して下さい。
- 6 - 金属製のハンドルパーエンドのある車種の場合、パーエンドで固定することも可能です (C)
パーエンドを取り外し、ハンドルカバーの両サイドにあるラバー部分に穴をあけ、エンドを取り付け固定します。

【ご注意下さい!】

パーエンドを通す際は、ラバー部分に穴を開ける前に、かならず正しい位置と必要な穴の大きさなどを事前に確認してから行って下さい。

警告：本製品を正しく取付けないと、走行中に重大な事故につながる可能性があります。本説明書を十分にお読み頂き、正しくお取付けのうえ安全な走行をお心がけ下さい。本製品の取付けに際しまして、ご不明な点やご質問などございましたら、ご利用前に弊社までお問合せ下さい。

OJ オーজেイ 日本輸入代理店/ニッセイ株式会社

TEL 03-3407-2142 mailto: order@respro-jp.com website: www.respro-jp.com